



Radiator installatie handleiding

1-2

Benodigd gereedschap




- Lees de instructies aandachtig door alvorens u begint
- Laat de installatie bij twijfel door een professional uitvoeren
- Gooi de verpakking alstublieft op een verantwoordelijke manier weg




Radiator installatie handleiding

2-2

4



5



Sluit na installatie de voeding aan en druk op de 'aan' knop, er zal dan een lampje gaan branden en de radiator zal opwarmen.

Wanneer de radiator niet in gebruik is drukt u op de 'uit' knop. Het lampje zal wel uit gaan en de radiator zal langzaam afkoelen.

Nominale spanning: 230V
Vermogen: 100W



Nominale frequentie: 50/60Hz

1. Sluit de radiator niet aan voordat u de gehele handleiding heeft gelezen.
2. Gebruik dit product niet in uw douche- of stoomcabine.
3. Hang alleen voorwerpen van textiel aan de radiator.
4. Wanneer de kabel beschadigt is, laat deze dan repareren of vervangen door de fabrikant of een getraind professional. Gebruik het product in dit geval niet.
5. **LET OP:** De radiator wordt erg warm. Voorkom aanraking.
6. Leun, sta of zit voor uw eigen veiligheid niet tegen de radiator aan. Schade aan het product zal invloed hebben op de functionaliteit.
7. Mocht u problemen ondervinden, **probeer de radiator dan niet zelf te repareren** maar neem contact op met de fabrikant.
8. Let er op dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker inpluigt of verwijdt.




Radiator installatie handleiding

1-2



Benodigd gereedschap





Φ8mm






- Lees de instructies aandachtig door alvorens u begint
- Laat de installatie bij twijfel door een professional uitvoeren
- Gooi de verpakking alstublieft op een verantwoordelijke manier weg





1



2




3




Radiator installatie handleiding

2-2

4



5



Sluit na installatie de voeding aan en druk op de 'aan' knop, er zal dan een lampje gaan branden en de radiator zal opwarmen.

Wanneer de radiator niet in gebruik is drukt u op de 'uit' knop. Het lampje zal wel uit gaan en de radiator zal langzaam afkoelen.

Nominale spanning: 230V
Vermogen: 100W

Nominale frequentie: 50/60Hz

1. Sluit de radiator niet aan voordat u de gehele handleiding heeft gelezen.
2. Gebruik dit product niet in uw douche- of stoomcabine.
3. Hang alleen voorwerpen van textiel aan de radiator.
4. Wanneer de kabel beschadigt is, laat deze dan repareren of vervangen door de fabrikant of een getraind professional. Gebruik het product in dit geval niet.
5. **LET OP:** De radiator wordt erg warm. Voorkom aanraking.
6. Leun, sta of zit voor uw eigen veiligheid niet tegen de radiator aan. Schade aan het product zal invloed hebben op de functionaliteit.
7. Mocht u problemen ondervinden, **probeer de radiator dan niet zelf te repareren** maar neem contact op met de fabrikant.
8. Let er op dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker inpluigt of verwijdt.